


エレベーター 段差調整

枠を外して、ユニットが調整できるようにします。





エレベーターの左側の高さがおかしい場合は、下記写真の位置のねじを緩めます。
絶対に位置を間違えないようにしてください。



* 手前に持ち上げるようにして、六角で緩めます。

手で手前か奥に少し移動すると高さが変わります。
位置が合えば、六角で緩めたところを閉めます。



作業場において一切の責任は弊社では負えませんので、自己判断で作業は行って下さい。